





Notice
d'installation
Dalle LED REVA

BRANCHEMENT 3 DALLES




■ Cable rigide 2 conducteurs ■ Drivers ● Connecteur rapide

BRANCHEMENT 4 DALLES



■ Cable rigide 2 conducteurs
■ Drivers
● Connecteur rapide

BRANCHEMENT 6 DALLES




Cable rigide 2 conducteurs

■ Drivers

● Connecteur rapide

BRANCHEMENT 8 DALLES




Cable rigide 2 conducteurs


■ Drivers

● Connecteur rapide


BRANCHEMENT 9 DALLES



BRANCHEMENT 12 DALLES



BRANCHEMENT 16 DALLES



- | Cable rigide 2 conducteurs
- Drivers
- Connecteur rapide

Polar intensity diagram

